

e-OPAI



Pour le demontage vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme et d'une douille de 10mm

Avec une clé à douille de 10 mm,



enlever les
2 vis à
l'avant et à
l'arrière de
la tête de
fourche



Enlever ensuite les 6 vis restantes pour pouvoir déboîter les deux parties de la tête de fourche (pour deux d'entre elles il vous faudra retirer les rétroviseurs)

Sécurité de frein Opai



Attention débrancher les sécurités de frein vous déconnecte le feu stop !