

## Installation du pare brise sur le e-retro



1. Déballer le kit
- 2 & 3. Mettre les caoutchoucs sur les fixations chromés et les positionner sur le pare-brise coté externe.
4. Mettre les rondelles caoutchoucs coté interne

# Mise en service et installation de la bulle sur e-retro



5. Installer les fixations plastiques sur les tiges chromées ainsi qu'un écrou
6. Positionner les deux tiges chromées sur le pare-brise coté interne et boulonner
7. Installer les supports sous les rétroviseurs
8. Positionner le pare-brise et boulonner